

**ACCU LED INSPECTIELAMP 2-IN-1
LOOPLAMP INKLAPBAAR 5W
OF ZAKLAMP 350 LM**



CE RoHS IP54

	LOOPLAMP INKLAPBAAR 5W		ZAKLAMP 350LM	
	Laag	Hoog	Laag	Hoog
Lumen:	140	280	175	350
Lux:	43 / 90 (zonder focus)	750 / 1500 (zonder focus)	18	37
Lichtbereik m:	25 / 35 (zonder focus)	98 / 150 (zonder focus)	16	24
Bedrijfsduur h:	5,5	2,5	4,2	1,5

BELANGRIJK: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

OPLAADINSTRUCTIES

- Plaats het uiteinde van de laadkabel in de laaduitgang die zich aan de zijkant van de hendel onder een beschermkapje bevindt.
- Plaats de laadkabel in een van stroom voorziene usb-poort.
- De laadindicator in de knop brandt rood tijdens het laden. Na ca. 4 uur wordt de indicator groen. Dit betekent dat de werkklamp is opgeladen en klaar is voor gebruik. Verwijder de laadkabel.
- De lamp niet gebruiken tijdens het opladen.
- De lamp alleen opladen met de bijgeleverde adapter.

KENNISGEVING: Laat de batterij nooit zitten terwijl deze leeg is. Laad de batterij elke 3 maanden op als u de werkklamp niet gebruikt. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij. Laad de werkklamp niet langer dan 4 uur achter elkaar op. Dit kan tot oververhitting leiden en kan de levensduur van de batterij verkorten. Laad de werkklamp niet op bij temperaturen lager dan 4°C.

BATTERIJ VERVANGEN

- Draai de voet van de werkklamp los.
- Verwijder de oude batterij en let daarbij op de plus- en de min-pool.
- Plaats een nieuwe li-ionbatterij van het type 18650 3,7V, 2200 mAh li-ion in de werkklamp (positieve pool het eerst).

BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPMERKING: Voordat u de werkklamp de eerste keer gebruikt, moet u de batterij volledig opladen.

- Druk eenmaal op de knop om de lamp in te schakelen.
- Druk nogmaals op de knop voor de zuinige stand.
- Druk voor de derde keer op de knop om het licht aan het eind van de staaf in te schakelen.
- Druk nog een laatste keer op de knop om de lamp uit te schakelen.
- Als u de werkklamp niet langer hoeft te gebruiken, bergt u de lamp binnen op, buiten het bereik van kinderen.

OPMERKING: Als de lamp niet aangaat, controleert u of de batterklep stevig vast zit. Mogelijk moet u de knop krachtig indrukken om de lamp in te schakelen.



Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid te voorkomen dient het apparaat via een goedgekeurd afvalstelsel gerecycled te worden, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U kunt het gebruikte apparaat inleveren via inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Deze kan het product innemen om het milieuvriendelijk te laten recycleren.

**LAMPE D'INSPECTION À LED 2 EN 1
BALADEUSE LED PLIABLE 5W
OU LAMPE DE POCHE 350 LM**



CE RoHS IP54

	BALADEUSE LED PLIABLE 5W		LAMPE DE POCHE 350 LM	
	Faible	Fort	Faible	Fort
Lumen:	140	280	175	350
Lux:	43 / 90 (sans focus)	750 / 1500 (sans focus)	18	37
Distance du faisceau m:	25 / 35 (sans focus)	98 / 150 (sans focus)	16	24
Durée de fonctionnement h:	5,5	2,5	4,2	1,5

AVERTISSEMENT : veuillez lire les instructions suivantes avec attention pour vous assurer d'un montage correct et les conserver pour consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

- Insérez l'extrémité du câble de chargement dans le connecteur femelle de chargement, situé sur le côté de la poignée, sous un couvercle.
- Branchez le câble de chargement dans un port USB alimenté.
- L'indicateur de chargement sur le bouton s'allumera en rouge au cours du chargement. Après environ 4 heures, l'indicateur de chargement passera au vert, indiquant que la baladeuse est chargée et prête à l'emploi. Débranchez le câble de chargement.
- Ne pas utiliser la lampe pendant son chargement.
- Recharger la lampe uniquement à l'aide de l'adaptateur fourni avec celle-ci.

NOTE : Ne laissez pas la pile déchargée. Chargez la pile tous les 3 mois si la baladeuse n'est pas utilisée. Cela évitera que la pile ne s'use prématurément et prolongera sa durée de vie. Ne chargez pas la baladeuse pendant plus de 4 heures. Une surcharge produira une surchauffe et raccourcira la durée de vie de la pile. Ne chargez pas la pile à une température inférieure à 5°C.

REPLACEMENT DE LA PILE

- Dévissez la base de la lampe.
- Retirez la pile usagée, ne prenant note de la polarité.
- Placez une nouvelle pile Li-ion de type 18650 de 3,7V, 2200 mAh dans la lampe, en commençant par le pôle positif.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NOTE : Avant d'utiliser la baladeuse pour la première fois, chargez complètement la pile.

- Pressez une fois le bouton pour allumer la lampe.
- Pressez à nouveau le bouton pour passer en mode économique.
- Pressez le bouton une troisième fois pour allumer la lampe à l'extrémité de la barre.
- Pressez le bouton une dernière fois pour éteindre la lampe.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la baladeuse, conservez-la à l'intérieur, hors de portée des enfants.

NOTE : si la lampe ne s'allume pas, vérifiez que le couvercle de la pile est bien fermé. Il peut être nécessaire de presser fermement le bouton pour allumer la lampe.



Dans l'Union européenne, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets nuise à l'environnement ou à l'être humain, recyclez-les de façon responsable afin de favoriser une utilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil usagé et vous assurer d'un recyclage respectueux de l'environnement, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte disponibles ou prenez contact avec le distributeur où vous avez acheté le produit.